


Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Baladéo. Un soin tout particulier a été apporté à sa réalisation et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

We thank you for buying a Baladéo product. We have given a particular care to its production and hope it will entirely fulfill your expectations.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produkts der Marke Baladéo. Wir haben diesem Produkt sehr viel Beachtung geschenkt und hoffen, dass es Ihnen bei der Benutzung sehr viel Freude bereitet.

OUVRE-BOUTEILLE ÉLECTRIQUE



1. Bouton de relâche
2. Bouton d'extraction
3. Prise USB-C
4. Voyant lumineux de recharge
5. Câble de rechargement type C

CHARGEMENT

Branchez le câble USB-C avec un adaptateur, insérez l'adaptateur dans une prise électrique, puis connectez le câble USB-C à l'ouvre-bouteille. Lors de la charge, le voyant lumineux s'allume, indiquant que la charge est en cours. Le voyant s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Le temps de charge complet est d'environ 2h30.

CONSEIL D'UTILISATION

Retirez la feuille d'aluminium de la bouteille à l'aide d'un couteau ou d'un coupe capsule. Maintenez la bouteille fermement d'une main et tenez l'ouvre-bouteille électrique de l'autre. Placez l'appareil sur la bouteille à la verticale, la mèche doit toucher le liège. Assurez-vous que l'ouvre-bouteille reste bien droit et aligné avec la bouteille à tout moment. Appuyez sur la partie inférieure du bouton. La mèche tournera dans le sens des aiguilles d'une montre et s'enfoncera dans le liège. Gardez le doigt sur le bouton, le bouchon de liège va se retirer doucement. Lorsque le bouchon a été entièrement retiré, le mécanisme s'arrêtera. Pour retirer le bouchon de liège de l'ouvre-bouteille, il suffit de maintenir appuyé la partie supérieure du bouton. La mèche tournera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et libérera le liège.

ATTENTION :

Ne jamais forcer lors de l'application de l'ouvre-bouteille sur une bouteille ou ne jamais tenter d'accélérer le mécanisme. L'ouvre-bouteille fonctionne de façon optimale lorsqu'il est utilisé à la vitesse prévue. Ne jamais insérer d'objet dans l'ouverture de l'ouvre-bouteille. Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. Éloignez les parties du corps (ex. doigts) et les ustensiles de la mèche afin d'éviter tout dommage. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Ne démontez pas le produit vous-même. Tenez-le éloigné des flammes, gaz explosifs et températures élevées. L'utilisation du produit d'une manière non décrite

dans ce manuel dégage le fabricant de toute responsabilité.

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable. Lorsqu'il n'est pas utilisé, il est recommandé de le recharger tous les 3 mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

L'adaptateur n'est pas inclus avec ce produit. Utilisez un adaptateur certifié UL/GS avec une sortie de 5 V. Avant de brancher sur le secteur, assurez-vous que l'adaptateur, le câble de charge et le port de charge sont en bon état.

Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'appareil et le cordon sont en bon état. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon est endommagé.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.


En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Capacité de la batterie : 300 mAh
Entrée de charge : 5V, 0.4A
Puissance nominale : 1.11W
Temps de charge : 3 heures
Durée d'utilisation : 1 heure



ELECTRIC BOTTLE OPENER



1. Release button
2. Extraction button
3. USB-C port
4. Charging indicator light
5. Type-C charging cable

CHARGING

Plug the USB-C cable into an adapter, insert the adapter into a power outlet, then connect the USB-C cable to the opener. During charging, the indicator light will turn on, showing that charging is in progress. The light will turn off when the battery is fully charged. Full charging time is approximately 2h30.

USAGE INSTRUCTIONS

Remove the aluminum foil from the bottle using a knife or a foil cutter.

Hold the bottle firmly with one hand and the electric opener with the other.

Place the opener vertically on the bottle, ensuring the spiral is in contact with the cork. Keep the opener straight and aligned with the bottle at all times.

Press the lower part of the button. The spiral will rotate clockwise and insert into the cork.

Keep pressing the button; the cork will be smoothly extracted.

When the cork has been fully removed, the mechanism will stop.

To release the cork from the opener, press and hold the upper part of the button. The spiral will rotate

counterclockwise and release the cork.

CAUTION :

Never force the opener onto a bottle or attempt to speed up the mechanism. The opener works best at its intended speed.

Never insert objects into the opening of the opener. Do not immerse the device in water or any other liquid.

Keep body parts (e.g., fingers) and utensils away from the spiral to avoid injury.

Keep this product out of the reach of children.

Do not disassemble the product yourself.

Keep away from flames, explosive gases, and high temperatures.

Using the product in any way not described in this manual releases the manufacturer from any liability. This product contains a rechargeable lithium-ion battery. When not in use, recharge it every 3 months to extend battery life.

The adapter is not included with this product. Use a UL/GS-certified adapter with a 5V output.

Before plugging into the power supply, ensure the adapter, charging cable, and charging port are in good condition.

Always unplug the device when not in use.

Before each use, check that the device and cable are in good condition. Never use the device if the cable is damaged.



This symbol, shown on the product or its packaging, indicates that this product must not be disposed of with household waste. It must be taken to an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

By ensuring this product is disposed of properly, you help prevent potential negative impacts on the environment and human health. Recycling materials helps conserve natural resources.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Battery capacity: 300 mAh

Charging input: 5V, 0.4A

Watt hour rating: 1.11Wh

Charging time: 3 hours

Usage time: 1 hour

baladéo
22 RUE CHARLES GRANDGEORGE
91170 BAGNYLET - FRANCE
Modèle: ECO000229


HCC1330 1S Li-ion Cell
(3.7V 300mAh)

Input : 5V ~ 0.4A

Output : 0.5W



ELEKTRISCHER FLASCHENÖFFNER



1. Taste zum Ausdrehen des Korkens
2. Taste zum Eindrehen in den Korken.
3. USB-C-Anschluss
4. Ladeanzeige
5. Typ-C-Ladekabel

AUFLADEN

Schließen Sie das USB-C-Kabel an ein Netzteil an, stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose und verbinden Sie dann das USB-C-Kabel mit dem Flaschenöffner.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige auf und zeigt an, dass geladen wird.

Die Anzeige erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

Die vollständige Ladezeit beträgt ca. 2 Std. 30 Min.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Entfernen Sie die Aluminiumfolie von der Flasche mit einem Messer oder einem Folienschneider.

Halten Sie die Flasche mit einer Hand fest und den elektrischen Flaschenöffner mit der anderen.

Stellen Sie den Flaschenöffner senkrecht auf die Flasche, sodass die Spindel den Korken berührt. Achten Sie darauf, dass der Flaschenöffner stets gerade ausgerichtet bleibt.

Drücken Sie den unteren Teil der Taste. Die Spirale dreht sich im Uhrzeigersinn und dringt in den Korken ein.

Halten Sie die Taste gedrückt, der Korken wird sanft herausgezogen.

Wenn der Korken vollständig entfernt ist, stoppt der Mechanismus.

Um den Korken aus dem Flaschenöffner zu entfernen, halten Sie den oberen Teil der Taste gedrückt. Die Spirale dreht sich gegen den Uhrzeigersinn und gibt den Korken frei.

Die vollständige Ladezeit beträgt ca. 2 Std. 30 Min.

ACHTUNG:

Setzen Sie den Korkenzieher sanft auf die Flasche und drücken Sie ihn nicht mit Kraft nach unten.

Versuchen Sie außerdem nicht, den Mechanismus zu beschleunigen. Der Korkenzieher funktioniert am besten mit seiner vorgesehenen Geschwindigkeit.

Stecken Sie niemals Gegenstände in die Öffnung des Flaschenöffners.

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Halten Sie Körperteile (z. B. Finger) und Gegenstände von der Spindel fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst.

Von Flammen, explosiven Gasen und hohen

Temperaturen fernhalten.

Die Verwendung des Produkts in einer Weise, die nicht in dieser Anleitung beschrieben ist, entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.

Dieses Produkt enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, sollte es alle 3 Monate aufgeladen werden, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Das Netzteil ist bei diesem Produkt nicht enthalten. Verwenden Sie ein UL/GS-zertifiziertes Netzteil mit einer Ausgangsleistung von 5 V.

Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Netzteil, Ladekabel und Ladeanschluss in einwandfreiem Zustand sind.

Ziehen Sie das Gerät immer aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird.

Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob Gerät und Kabel in gutem Zustand sind. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel beschädigt ist.



Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung abgebildet ist, weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Es muss zu einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden.

Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei.

Das Recycling hilft, natürliche Ressourcen zu erhalten.

TECHNISCHE DATEN:

Batteriekapazität: 300 mAh

Ladeeingang: 5V, 0.4A

Nennleistung: 1.11Wh

Ladezeit: 3 Stunden

Betriebsdauer: 1 Stunde

baladéo
22 RUE CHARLES GRANDGEORGE
91170 BAGNYLET - FRANCE
Modèle: ECO000229

HCC1330 1S Li-ion Cell
(3.7V 300mAh)

Input : 5V ~ 0.4A

Output : 0.5W

