




Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Baladéo. Un soin tout particulier a été apporté à sa réalisation et nous sommes persuadés qu'il vous donnera entière satisfaction.

We thank you for buying a Baladéo product. We have given a particular care to its production and hope it will entirely fulfill your expectations.

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf eines Produkts der Marke Baladéo. Wir haben diesem Produkt sehr viel Beachtung geschenkt und hoffen, dass es Ihnen bei der Benutzung sehr viel Freude bereitet.

TACOMA / ADAPTATEUR DE VOYAGE



- 1) Multi prises
- 2) Prises US/AUS/UK/EU
- 3) Indicateur LED :
 - LED allumée : utilisation normale
 - LED éteinte : Surcharge possible, débranchez un appareil et vérifiez de nouveau l'indicateur
- 4) Port USB-C 1
- 5) Port USB-A 1
- 6) Port USB-A 2

PRISES COMPATIBLES

- 1) L'adaptateur peut accueillir les prises de type A, B, C, E, F, G, I, J, L, N. Les prises de type D, H, K, M et O ne sont pas compatibles.
- 2) L'adaptateur peut se brancher sur les prises de type A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N et O. Le produit peut être utilisé avec la plupart des appareils électroniques jusqu'à 2500W à 250V et 1000W à 100V. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou la plaque signalétique de l'appareil pour trouver ces informations avant de le brancher.

COMMENT UTILISER L'ADAPTATEUR

Attention :

- 1) Veuillez vous assurer que tous les boutons sont bien abaissés. Si ce n'est pas le cas, cela peut affecter l'utilisation de votre produit.
- 2) Un seul type de prise peut être utilisé à la fois en faisant glisser le bouton en fonction du pays choisi. Les autres boutons seront verrouillés automatiquement.

Pour faire sortir la prise choisie :

Pressez doucement le bouton correspondant au pays choisi, puis glissez vers le haut.

Pour rétracter la prise : pressez doucement le bouton et glissez vers le bas.

Remplacement du fusible :

Débranchez l'appareil de votre produit avant de changer le fusible

- 1) retirer le fusible usagé

- 2) retirer le fusible de rechange, le placer dans le porte-fusible
3) référence du fusible : standard : 250 VAC 10A, 6,3 x 25,4 mm

ATTENTION

Débranchez toujours l'adaptateur de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé.

Avant utilisation, veuillez lire attentivement ces instructions !

Ce produit ne convertit pas la tension (CA-CA). Afin d'éviter tout dommage à votre appareil ou tout autre risque de sécurité, veuillez vous assurer

que la prise de courant que vous avez l'intention d'utiliser a la tension appropriée pour faire fonctionner votre appareil avant d'utiliser cet adaptateur.

Utilisation en intérieur uniquement.

Une mauvaise utilisation peut entraîner un choc électrique.

La longueur du câble USB doit être inférieure à 3 m.

L'adaptateur de voyage est destiné à une utilisation temporaire uniquement et ne doit pas être utilisé de manière permanente.

Pas de mise à la terre, ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec des appareils non mis à la terre ou à double isolation.




Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Caractéristiques techniques :

- Puissance nominale : 100-250V- 10A Max, 2500W Max
- Entrée : 100-250V~, 50-60Hz, 0,5A
- Sortie USB-C : 5,0V===3,0A 15,0W, 9,0V===2,22A 20,0W, 12,0V===1,67A 20,0W
- Sortie USB-A1/A2 : 5,0V===3,0A 15,0W, 9,0V===2,0A 18,0W, 12,0V===1,5A 18,0W
- Sortie USB-C + Sortie USB-A1/A2 : 5,0V===3,0A 15,0W Max
- Sortie CC totale : 20,0W
- Dimensions : 72,5mm x 55,5mm x 53,7mm
- Température de fonctionnement : 0°C - 40°C

TACOMA / UNIVERSAL ADAPTER



1. Multi-socket outlets
2. US/AUS/UK/EU plugs
3. LED Indicator:
 - LED On: Normal use
 - LED Off: Possible overload, unplug a device and check the indicator again
4. USB-C Port 1
5. USB-A Port 1
6. USB-A Port 2

COMPATIBLE PLUGS:

1. The adapter can accept plug types A, B, C, E, F, G, I, J, L, N.

Plug types D, H, K, M, and O are not compatible.

2. The adapter can plug into outlet types A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, and O.

The product can be used with most electronic devices up to 2500W at 250V and 1000W at 100V.

Please check the safety data sheet or the rating label of the device to find this information before plugging it in.

HOW TO USE THE ADAPTER

Caution :

1. Ensure all buttons are fully pressed down. If not, it may affect the operation of your product.

2. Only one type of plug can be used at a time by sliding the button corresponding to the selected country. The other buttons will be automatically locked.

To extend the chosen plug:

Press the button corresponding to the selected country and slide it upward.

To retract the plug:

Press the button gently and slide it downward.

Replacing the Fuse:

Unplug the device from your product before changing the fuse.

1. Remove the used fuse.

2. Take the spare fuse and place it in the fuse holder.

3. Fuse Specification: Standard: 250 VAC 10A, 6.3 x 25.4 mm.

CAUTION:

- Always unplug the adapter from the socket when not in use.
- Before use, please read these instructions carefully! This product does not convert voltage (AC-AC).
- To avoid damage to your device or any safety risks, please ensure the outlet you intend to use has the appropriate voltage to operate your device before using this adapter.
- Indoor use only.
- Improper use may result in electric shock.
- The length of the USB cable must be less than 3 m.
- The travel adapter is for temporary use only and should not be used permanently.
- No grounding: This product is intended for use only with non-grounded or double-insulated devices



This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials helps preserve our natural resources. Remove batteries before disposing of the product.

Caractéristiques techniques :

Rating: 100-250V- 10A Max, 2500W Max

Input: 100-250V-, 50-60Hz, 0.5A

USB-C Output: 5.0V===3.0A 15.0W, 9.0V===2.22A 20.0W, 12.0V===1.67A 20.0W

USB-A1/A2 Output: 5.0V===3.0A 15.0W, 9.0V===2.0A 18.0W, 12.0V===1.5A 18.0W


USB-C Output + USB-A1/A2 Output: 5.0V===3.0A 15.0W Max

Total DC Output: 20.0W

Dimensions: 72.5mm x 55.5mm x 53.7mm

Operating Temperature: 0°C - 40°C

TACOMA / REISEADAPTER 'TACOMA'



1. Mehrfachsteckdose
2. US-/AUS-/UK-/EU-Stecker

3. LED-Anzeige:

• LED an: Normaler Betrieb

• LED aus: Mögliche Überlastung, trennen Sie ein Gerät und überprüfen Sie die Anzeige erneut

4. USB-C-Anschluss 1

5. USB-A-Anschluss 1

6. USB-A-Anschluss 2

KOMPATIBLE STECKER:

1. Der Adapter kann Steckertypen A, B, C, E, F, G, I, J, L, N aufnehmen.

Steckertypen D, H, K, M und O sind nicht kompatibel.

2. Der Adapter kann an Steckdosen der Typen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N und O angeschlossen werden.

Das Produkt kann mit den meisten elektronischen Geräten bis zu 2500 W bei 250 V und 1000 W bei 100 V verwendet werden.

Bitte prüfen Sie vor dem Anschließen das Sicherheitsdatenblatt oder das Typenschild des Geräts, um diese Informationen zu bestätigen.

ANLEITUNG ZUR VERWENDUNG DES ADAPTERS:

Achtung :

1. Stellen Sie sicher, dass alle Tasten vollständig heruntergedrückt sind. Andernfalls kann die Verwendung des Produkts beeinträchtigt werden.

2. Es kann jeweils nur ein Steckertyp verwendet werden, indem der Knopf für das gewählte Land nach oben geschoben wird. Die anderen Tasten werden automatisch gesperrt.

So fahren Sie den gewählten Stecker aus:

Drücken Sie vorsichtig den Knopf für das gewünschte Land und schieben Sie ihn nach oben.

So fahren Sie den Stecker ein:

Drücken Sie den Knopf sanft und schieben Sie ihn nach unten.

Austausch der Sicherung:

Trennen Sie das Gerät vor dem Wechseln der Sicherung vom Produkt.

1. Entfernen Sie die defekte Sicherung.

2. Nehmen Sie die Ersatzsicherung und setzen Sie sie in den Sicherungshalter ein.

3. Sicherungsreferenz: Standard: 250 VAC 10A, 6,3 x 25,4 mm.

ACHTUNG:

• Ziehen Sie den Adapter immer aus der Steckdose, wenn er nicht verwendet wird.

• Lesen Sie vor Gebrauch bitte diese Anweisungen sorgfältig durch! Dieses Produkt wandelt die Spannung (AC-AC) nicht um.

- Um Schäden an Ihrem Gerät oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die verwendete Steckdose die richtige Spannung für Ihr Gerät hat, bevor Sie den Adapter verwenden.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Unsachgemäße Verwendung kann zu einem Stromschlag führen.
- Die Länge des USB-Kabels darf 3 m nicht überschreiten.
- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und sollte nicht dauerhaft verwendet werden.
- Keine Erdung: Dieses Produkt ist nur für Geräte ohne Erdung oder mit Doppelisolierung geeignet.



Dieses Symbol, das auf dem Produkt oder seiner Verpackung angebracht ist, zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss an einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung natürlicher Ressourcen bei.

Nennleistung: 100-250V- 10A Max, 2500W Max

Eingang: 100-250V~, 50-60Hz, 0.5A

USB-C-Ausgang: 5.0V===3.0A 15.0W, 9.0V===2.22A 20.0W, 12.0V===1.67A 20.0W

USB-A1/A2-Ausgang: 5.0V===3.0A 15.0W, 9.0V===2.0A 18.0W, 12.0V===1.5A 18.0W

USB-C-Ausgang + USB-A1/A2-Ausgang: 5.0V===3.0A 15.0W Max

Gesamtausgang (Gleichstrom): 20.0W

Abmessungen: 72.5mm x 55.5mm x 53.7mm

Betriebstemperatur: 0°C - 40°C

LISTE DES PAYS ET LEUR TYPE DE PRISE :
 LIST OF COMPATIBLE COUNTRIES AND CORRESPONDING PLUG TYPES:
 LISTE DER KOMPATIBLEN LÄNDER UND ENTSPRECHENDEN STECKERTYPEN:

EU PLUG:

A Albania	Greece
Algeria	Greenland
Angola	Guadeloupe
Argentina	Guinea
Austria	Guinea-Bissau
Azores	H Hungary
B Balearic Islands	I Iceland
Bangladesh	India
Belgium	Indonesia
Bolivia	Iran
Bosnia	Iraq
Brazil	Israel
Bulgaria	Italy
Burkina Faso	K Kazakhstan
Burundi	Korea
C Cameroon	Kuwait
Canary Island	L Laos
Cape Verde	Lebanon
Central African Republic	Lithuania
Channel Islands	Luxembourg
Chile	M Macedonia
Comoros	Madagascar
Congo	Madeira
Croatia	Mali
Cote d' Ivoire	Martinique
Cyprus	Mauritania
D Denmark	Mauritius
Djibouti	Monaco
E Egypt	Morocco
El Salvador	
Equatorial Guinea	
Eritrea	
Faeroe Islands	
Finland	
France	
G Gabon	
Germany	
Gibraltar	

Mozambique

Myanmar

N Nepal
 Netherlands

Niger

Norway

O Oman

P Pakistan

Paraguay

Peru

Philippines

Poland

Portugal

R Romania

Russia

Rwanda

S Senegal

Somalia

Spain

Sudan

Suriname

Sweden

Switzerland

Syria

T Thailand

Togo

Tunisia

Turkey

U Uruguay

V Vietnam

Z Zambia

AUS PLUG:

A American Samoa
Argentina
Australia
C China
E El Salvador
F Fiji
G Guatemala
K Kiribati
N Nauru
New Zealand
P Panama
Papua New Guinea
S St. Vincent
T Tajikistan
Tonga
U Uruguay

USA PLUG:

- A** American Samoa
- Anguilla
- Antilles
- Aruba
- B** Bahamas
- Bangladesh
- Barbados
- Bermuda
- Bolivia
- Brazil
- C** Cambodia
- Canada
- Cayman Islands
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Cuba
- E** Ecuador
- El Salvador
- G** Guam
- Guatemala
- Guyana
- H** Haiti
- Honduras
- J** Japan
- Jamaica
- L** Laos
- Lebanon
- Liberia
- M** Maldives
- Mexico
- Micronesia
- Montserrat
- N** Netherlands
- Nicaragua
- Niger
- O** Okinawa
- P** Panama
- Peru
- Philippines
- Puerto Rico
- S** St. Vincent
- Saudi Arabia
- T** Tahiti
- Taiwan
- Thailand
- United States
- V** Venezuela
- Vietnam
- Virgin Islands(US&British)

Y Yemen

UK PLUG:

- B** Bahrain
- Bangladesh
- Belize
- Botswana
- Brunei
- C** Cameroon
- Channel Islands
- Cyprus
- D** Dominica
- E** El Salvador
- G** Gambia
- Ghana
- Gibraltar
- Grenada
- Guatemala
- Guyana
- H** Hong Kong
- I** Iraq
- Ireland
- Isle of Man
- J** Jordan
- K** Kuwait
- L** Lebanon
- M** Macau
- Malawi
- Malaysia
- Maldives
- Malta
- Mauritius
- Myanmar
- N** Nigeria
- Q** Qman
- Qatar
- S** St. Lucia
- St. Vincent
- Saudi Arabia
- Seychelles
- Sierra Leone
- Singapore
- T** Tanzania
- U** Uganda
- United Arab Emirates
- United Kingdom
- V** Vietnam
- Y** Yemen
- Z** Zambia
- Zimbabwe

